

Enkel översikt av hur dörrars karm- och dörrbladsmått hänger ihop med modul måtten

## MODULMÅTT

Modulmättet avser själva hålet i väggen.

Karmyttermåttet ska vara 1-1,5 cm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen.

Dörrbladsmåttet motsvarar det faktiska måttet på själva dörren. Se exempel nedan.

<b>Modulmått</b> dm	<b>Karmyttermått</b> dm	<b>Dörrbladsmått</b> dm
7x20	6,9x19,9	6,25x19,40
8x20	7,9x19,9	7,25x19,40